

CP210x USB-シリアル変換補足説明


Dサブの部分はハンダ付けしにくいところなので写真で説明します。2007.8.27



Dサブを基板に挟めて、奥まで入れるとパッド（ハンダ付けする部分）がコネクタの影に隠れてしまいます。  
これだとハンダ付けしにくいので下のようにします。



奥まで挟み込まず、少し間を開けます。  
その飛び出たパッドにハンダ付けすれば、ハンダが流れていきます。



完成見本